

Art. 3829

	A11. 302	9		
1	Mittelkasten-Aufbau (komplett)			251250
2	Zylinderschraube			785280
3	Endkasten-Aufbau (komplett)			251340
4	Endkasten-Aufbau (komplett)			251450
5	Lichtkörper			251380
6	Lichtkörper			251390
7	Abdeckung			251400
8	Scherenstromabnehmer			257830
9	Inneneinrichtung			257860
10	Kabelschuh			703010
11	Zylinderschraube			785340
12	Isolatorenattrappe			257850
13	Leitungsattrappe			251410
14	Leitungsattrappe			251460
15	Leitungsattrappe			251420
16	Balg			251110
17	Brückenträger			251080
18	Umschalter			251230
19	Kesselattrappe			251090
21	Ansatzschraube			755020
22	Treibgestell (komplett)	740/7		360460
23	Beisatzrad	Z42/7		243270
24	Lagerbolzen	700		240970
25	Zahnrad	Z30		231850
26	Lagerbolzen	700		231840
27	Zahnrad	Z20	D4.4	242510
28	Treibachsenteil	Z25	D14	360480
29	Haftreifen Traibaghaghtail	Z25	D11	7153
30 31	Treibachsenteil Treibkurbelteil	Z25 Z25	D14	360560
32	Treibrad mit Haftreifen	225	D14	361540 360500
33	Treibrad mit Haitrellen Treibrad		D14	360670
34	Treibkurbel		D14	361080
35	Feldmagnet (bei 3828,3829 Polbügel)			235700
36	Anker	<i>jei)</i>		245480
37	Motorschild			231350
38	Zylinderschraube			785140
39	Bürstenpaar			601460
41	UKW-Drossel			600910
42	Pufferbohle			251200
43	Glühlampe			610040
44	Zylinderschraube (für Endkasten)			750170
45	Attrappe			243250
46	Bremsattrappe			243720
47	Kuppelstange (links)			347160
48	Kuppelstange (rechts)			347150
49	Sechskantansatzschraube			755230
50	Sechskantansatzschraube			755230
51	Kupplungsfeder (Kupplungsschach	t)		218210
52	Kupplung (Kurzkupplung)	•		257760
53	Zylinderschraube			750180
54	Schleifer			365750
55	Senkschraube			756100
56	Treibgestell (komplett)			360470
57	Welle			760380
58	Achse			760350
64	Lötfahne			231470
65	Zylinderschraube			785030
66	Pufferbohle			257870
67	Bremsattrappe			251970
68	• •			051100
	Attrappe			251100
	• •			251100 960820 600980