

Die unbelasteten Wagen können in bestimmten Kurven kombinationen entgleisen. Um das zu verhindern können Sie die beiliegenden Gewichte in die Wagen einlegen.

Cars without loads can derail on certain combinations of curves. You can insert the weights included with the cars to avoid this potential problem.

Certaines combinaisons de rayons de courbure peuvent provoquer le déraillement des wagons non chargés. Pour l'éviter, vous pouvez insérer les lests fournis dans les wagons.

De onbelaste wagens kunnen in bepaalde bochtencombinaties ontsporen. Om dat te voorkomen, kunt u de meegeleverde gewichten in de wagons plaatsen.

Los vagones sin carga pueden descarrilar en determinadas combinaciones de curvas. Para evitarlo puede insertar en dichos vagones las pesas adjunta.

Tali carrozze prive di carico in determinate combinazioni di curve possono sviare dal binario. Per impedire ciò voi potete collocare dentro le carrozze gli acclusi pesi.

Utan last kan vagnarna vid vissa kombinationer av kurvräls spåra ur. För att förhindra detta kan de bifogade vikterna placeras i vagnarna.

De ubelastede vogne kan afspore i visse kombinationer af kurver. For at forhindre dette kan du indsætte de medfølgende vægte i vognene.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



389287/0223/Sm2Ef
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH