

MINITRIX



Entkupplungsgleis
14969

ACHTUNG! Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.


WARNING! Sharp edges and points required for operation.


ATTENTION! Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit.

OPGEPAST! Functionele scherpe kanten en punten.

¡ATENCIÓN! El producto presenta bordes cortantes y puntas durante el funcionamiento.

ATTENZIONE! Spigoli e punte acuminati per esigenze funzionali.





Zug über Entkupplungsgleis fahren


Shunt train on to decoupling-ramp

Menez le train sur le rail de décrochage

Gekoppelde wagen op de ontkoppelrail rijden

Hacer circular el tren por la vía de desacoplamiento

Far viaggiare il treno sopra il binario di sganciamento



Entkuppler betätigen und ...


Operate ramp and ...

Manipulez le mécanisme de décrochage et ...

Ontkoppel-segment in werking stellen en ...

Activar el desacoplador y ...

Azionare lo sanciatore e ...



... wegfahren: abgekuppelter Wagen bleibt stehen.


... move train off: uncoupled car will remain at ramp.

... laissez partir le train : le wagon décroché y demeûre.

... wegrijden: de afgekoppelde wagen blijft staan.

... alejarse: el vagón desacoplado permanece desacoplado.

... proseguire la marcia: i carri sganciati rimangono fermi.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.trix.de



36906700/1123/Sm6Ef
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH