




Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 39723

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Stromabnehmer	E412 775
2	Scheibenwischer, Horn, Antenne	E412 776
3	Puffer	E393 319
4	Decoder	398 468
5	Linsenkopfschraube	E786 750
6	Halteklammer	E230 561
7	Motor	E364 756
8	Wellen	E371 048
9	Wellen	E371 049
10	Linsenkopfschraube	E786 870
11	Lautsprecher	E290 765
12	Kupplungsdeichsel	E398 467
13	Kurzkupplung	E357 874
14	Schaltschieberfeder	E213 730
15	Schienenräumer	E397 933
16	Treibgestell vorn	E391 217
17	Haftreifen	7 153
18	Treppen	E398 461
19	Treibgestell hinten	E393 318
20	Schleifer	E262 501
21	Stromabnehmer	E427 623
	Bremsleitungen, Steckdosen	E399 987
	Heizleitung	E114 994

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.