


Einzelteile der Lokomotive 36635



Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 36635

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Steckteile Dach	E302 207
2	Einarm-Stromabnehmer	E610 677
3	Trägerisolation	E296 498
4	Schraube	E142 373
5	Schraube	E786 341
6	Einarm-Stromabnehmer	E610 678
7	Kamera, Leitungen, Auspuff	E281 867
8	Decoder	296 506
9	Lautsprecher	E250 212
10	Kardanwelle	E216 777
11	Motor	E271 373
12	Beleuchtungseinheit	E266 997
13	Handgriffe	E281 866
14	Puffer	E203 618
15	Kupplungsschacht	E408 947
16	Kurzkupplung	E701 630
17	Schienenräumer	E269 494
18	Halteklammer	E264 728
19	Schraube	E756 290
20	Schraube	E264 733
21	Treibgestell vorn	E266 989
22	Schleifer	E128 239
23	Treibgestell hinten	E266 991
24	Haftreifen	7 153
25	Schraube	E786 490

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.