



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

11632

1	Glasteile	E315 528
2	Lampen	E274 598
3	Pfeifen, Glocke, Treppe	E274 599
4	Handstangen, Pumpen	E274 601
5	Decoder	271 659
6	Schraube	E19 8326 28
7	Motor komplett	E148 820
8	Schraube	E19 7094 08
9	Schraube	E19 8325 28
10	Glühlampe	E15 0250 00
11	Druckfeder	E15 0921 00
12	Kupplung	E40 0626 00
13	Schraube	E19 7092 08
14	Steuerung hinten links	E274 608
15	Steuerung hinten rechts	E274 609
16	Steuerung vorn	E274 611
17	Druckfeder	E15 0227 00
18	Puffer	E14 0700 28
19	Schraube	E19 8324 28
20	Kopfstift	E14 0726 28

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten. Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.