


Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

16014



Details der Darstellung  
 können von dem Modell  
 abweichen.

1	Windleitbleche	E182 982
2	Lautsprecher	E286 382
3	Laternen	E265 002
4	Handstangen, Puffer	E191 170
5	Schraube	E19 8001 28
6	Gestänge links	E282 899
7	Gestänge rechts	E282 905
8	Drehgestell vorn	E282 911
9	Drehgestell	E282 917
10	Schraube	E19 8049 28
11	Motor	E257 634
12	Klammer	E13 1481 00
13	Abdeckung	E257 633
14	Treppe u. Leitern	E288 473
15	Lampen u. Lichtkörper	E265 003
16	Schraube	E19 7094 28
17	Kupplung	E198 503
18	Schraube	E19 8035 28
19	Haftreifen	E12 2273 00
20	Schraube	E19 8326 28
	Steckteile	E309 463
	Schutzrohr	E22 3567 00

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.  
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.