


Einzelteile der Lokomotive 25441

TRIX
H0



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 25441

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Tritte	E380 503
2	Geländer	E380 504
3	Schneepflug, Spiegel, Blende	E380 575
4	Lampen	E380 506
5	Handrad, Signalhorn, Kamin	E380 507
6	Antenne, Stutzen	E380 576
7	Steckdosen	E380 509
8	Rauchgenerator	E375 088
9	Decoder	379 107
10	Motor	E375 078
11	Schraube	E266 667
12	Linsenschraube	E269 996
13	Kupplung komplett	E375 094
14	Kurzkupplung	E357 874
15	Lautsprecher	E392 433
16	Drehgestell	E376 401
17	Haftreifen	7 154
18	Schraube	E392 431
19	Feder	E392 432
20	Spange / Klammer	E385 438
	Schlauch, Bahnräumer, Leitung	E375 038

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.