


# Einzelteile der Lokomotive 25281

**TRIX**  
H0



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 25281

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Stromabnehmer	E386 589
2	Spiegel, Antenne, Horn	E381 239
3	Puffer	E365 263
4	Haken	E282 390
5	Linsenkopfschraube	E786 750
6	Trittstufen	E381 240
7	Steckdosen	E381 241
8	Decoder	380 501
9	Senkschraube	E786 790
10	Beleuchtung	E370 785
11	Motor	E364 756
12	Kupplungsdeichsel	E364 825
13	Schaltchieberfeder	E213 730
14	Kurzkupplung	E357 874
15	Halteklammer	E364 822
16	Schneckenwelle, Kardanwelle, Lager	E370 786
17	Schienenräumer	E364 502
18	Linsenkopfschraube	E786 870
19	Antriebseinheit vorne	E382 604
20	Antriebseinheit hinten	E382 605
21	Haftreifen	7 153
22	Lautsprecher	E290 765
23	Schleifer	E204 535
24	Schraube	E261 119
	Schienenräumer	E365 278
	Bremsschläuche	E370 789
	Schraubenkupplung	E282 310

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.