


Einzelteile der Lokomotive 22953

TRIX H0



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 22953

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Scherenstromabnehmer	E259 530
2	Schraube	E786 750
3	Laufbrett	E244 039
4	Isolierplatte	E259 520
5	Pfeife	E178 137
6	Schraube	—
7	Decoder	246 896
8	Schraube	E786 790
9	Kupplung	E701 630
10	Kupplungshalter	E671 860
11	Laufgestell	E191 555
12	Haftreifen	7 153
13	Schleifer	—
14	Motor	E178 182
15	Handgriff	E180 280
16	Griffe Vorbau	E191 550
17	Kabelhalter, Haltebügel	E191 179
18	Lautsprecher	E168 258
19	Pufferbohle	E178 193
20	Leiterplatte Beleuchtung	E191 180
21	Laternen	E191 553
22	Deckel u. Abdeckung	E191 554
23	Schraube	E786 430
24	Sechskantansatzschraube	E180 277
25	Sechskantansatzschraube	E180 271
26	Schraube	E241 976
27	Sechskantansatzschraube	E143 781
28	Sechskantansatzschraube	E224 995
29	Sechskantansatzschraube	E499 840
	Bremsleitung	E12 5149 00
	Druckfeder	E214 330

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.