


Einzelteile der Lokomotive 22281

TRIX
H0



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 22281

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Antenne, Horn, Auspuff	E283 983
2	Schraube	E786 341
3	Decoder	275 707
4	Lautsprecher	E175 162
5	Motor	E264 717
6	Kardanwelle	E104 665
7	Halteklammer	E264 728
8	Leiterplatte Beleuchtung	E260 689
9	Puffer	E277 099
10	Kupplungsschacht	E408 947
11	Kurzkupplung	E701 630
12	Schienenräumer	E277 082
13	Schraube	E786 750
14	Treibgestell	E298 502
15	Treibgestell hinten	E298 503
16	Haftreifen	7 154
17	Schraube	E264 733
18	Trittstufen	E272 803

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.