





Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

1	Windleitbleche	E185 243
2	Schraube	E19 8053 28
3	Schraube	E19 8050 28
4	Schraube	E19 8035 28
5	Vorläufer	E168 937
6	Steuerung	E171 444
7	Kupplung	E12 5840 00
8	Steckteile Kessel	E182 983
9	Schraube	E19 7097 28
10	Schraube	E14 0460 08
11	Schraube	E163 962
12	Drehgestell	E170 378
13	Beleuchtungsplatine	E169 153
14	Schraube	E19 8326 28
15	Radsätze mit Kuppelstange	E170 686
16	Treibradsatz	E174 393
17	Radsätze mit Kuppelstange	E170 695
18	Haftreifen	E12 1513 00
19	Laternen, Griffe	E185 255
20	Puffer	E185 244
21	Steckteile Tendaraufbau	E185 256
22	Kontaktleiste	E31 2862 25
23	Decoder	E173774
	Soundmodul	E180053
	Lautsprecher	E180357
	Beilegteile	E170 544
	Schienenräumer mit Tritt	E163 944

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.