


Einzelteile der Lokomotive 37473



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 37473

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Einholm-Stromabnehmer	E224 879
2	Einholm-Stromabnehmer	E669 950
3	Trägerisolation	E489 620
4	Stromabnehmerträger	E489 640
5	Pfeife	E239 990
6	Fahrplanhalter	E489 780
7	Puffer	E489 680
8	Zylinderschraube	E750 250
9	Linsenkopfschraube	E590 410
10	Linsenkopfschraube	E786 750
11	Antenne	E374 720
12	Lautsprecher	E182 576
13	Decoder	349 984
14	Halteklammer	E230 561
15	Schnecke, Kardanwelle	E241 358
16	Motor	E342 389
17	Schienenräumer	E494 620
18	Kurzkupplung	E701 630
19	Kupplungsdeichsel	E415 720
20	Treibgestell vorn	E349 168
21	Haftreifen	7 153
22	Treibgestell hinten	E349 171
23	Zylinderansatzschraube	E786 800
24	Linsenkopfschraube	E246 083
25	Schleifer	E206 370
	Verkleidung	E491 370

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.