



Ersatzteile zu den Wagen

40921

Wagen 1

Schraube	E158866
Schraube	E158869
Schraube	E158864
Schraube	E158735
Kupplungssatz	E158721
Beilagscheibe	E157860
Kupplung	E186171
Radsatz	E158860
Drehgestell-Kupplungstr.	E131835
Drehgestellblende fest	E179691
Drehgestellblende beweglich	E179692
Lagerplatten	E186779
Puffer	E186780
Pufferbohlen	E186781
Rungen	E186782
Kurbel, Handräder	E186783
Bremsschlauch, Zughaken	E186784
Treppen	E183520

Wagen 2

Schraube	E158866
Schraube	E158869
Schraube	E158864
Schraube	E158735
Kupplungssatz	E158721
Beilagscheibe	E157860
Kupplung	E186171
Radsatz	E158860
Drehgestell-Kupplungstr.	E131835
Drehgestellblende fest	E179691
Drehgestellblende beweglich	E179692
Lagerplatten	E186789
Puffer	E186780
Pufferbohlen	E186787
Rungen m. Zurrband	E186786
Rungen ohne Zurrband	E186785
Kurbel, Handräder	E186788
Bremsschlauch, Zughaken	E186784
Treppen	E183520