


# Einzelteile der Lokomotive 37439



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 37439

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Dachrüstung	E101 633
2	Lichtkörper hell	E413 820
3	Lichtkörper rot	E413 870
4	Einholm Stromabnehmer	E154 480
5	Isolatoren,Abstandshülse	E185 046
6	Schraube	E785 070
7	Leiterplatte Umschalter	E245 628
8	Schraube	E786 750
9	Haltebügel	E285 240
10	Decoder	248 411
11	Halteplatte	E405 040
12	Schraube	E786 790
13	Pufferbohle	E100 191
14	Puffer	E206 596
15	Leiterplatte Beleuchtung	E245 451
16	Lautsprecher	E187 268
17	Motor	E165 841
18	Graphitbürste	E601 460
19	Schraube	E785 120
20	Schraube	E785 140
21	Haftreifen	7 153
22	Beisatzrad	E236 570
23	Treibgestell	E414 130
24	Stützblech	E214 620
25	Schraube	E786 190
26	Schraube	E753 510
27	Drehgestell	E394 680
28	Kupplungsdeichsel	E398 680
29	Kurzkupplung	E701 630
30	Schraube	E785 050
31	Schleifer	7 164
32	Drehgestellrahmen	E185 047
	Antenne	E115 598

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.