


# Einzelteile der Lokomotive 22271

**TRIX**  
H0



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 22271

---

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Dach	E140 422
2	Steckteile Stirn	E140 423
3	Lichtkörper	E265 004
4	Schraube	E786 750
5	Stirnbeleuchtung	E264 991
6	Lautsprecher	—
7	Leiterplatte Brückenstecker	E611 716
8	Schraube	E590 410
9	Motor	E258 207
10	Welle, Lager, Gelenke	E259 277
11	Treibgestell	E266 732
12	Schraube	E786 790
13	Haftreifen	E656 500
14	Schraube	E786 830
15	Drehgestell	E131 145
16	Schraube	E786 341

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.  
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.