

## Lieferwagen

**Der Lieferwagen bietet folgende Funktionen:**

- Einschaltbare Frontbeleuchtung
- Integrierter Uhrwerk-Motor
- Funktionstüchtige Lenkung
- Öffnen der Fahrertür und der Hecktür

### 1. Beleuchtung

Die Beleuchtung wird von einer 1,5 Volt Batterie (Typ Mignon, dem Modell nicht beiliegend) versorgt.


Der Batteriehalter befindet sich unter dem Modell und ist mit zwei Schrauben am rechten Langträger befestigt. Nach Lösen dieser beiden Schrauben kann die Batterie eingesetzt bzw. gewechselt werden.

Hinweis! Beim Lösen des Batteriekastens ist darauf zu achten, dass das Stromkabel vom Batteriekasten zu den Lampen nicht durch Zugbelastung gelöst wird.


Die Beleuchtung funktioniert nur, wenn der Batteriekasten am Modell wieder angeschraubt ist. Der Schalter zur Bestätigung der Beleuchtung befindet sich am Batteriekasten (Stellung vorne = ein, Stellung hinten = aus).

Die Glühlampen (Teile-Nr. 600 190) sind durch ein Schraubgewinde in den Lampengehäusen befestigt. Bei Störungen überprüfen Sie bitte zuerst, ob die Glühlampen korrekt in den Lampenfassungen eingeschraubt sind.

Verbrauchte Batterien sind kein Hausmüll, sondern müssen in den dafür vorgesehenen Sammelboxen beim Händler abgegeben werden.



### 2. Uhrwerk-Motor



Der Uhrwerk-Motor kann ein- und abgeschaltet werden. Hierzu dient der Schalthebel im Innenraum des Modells auf der Fahrerseite. In der Stellung nach vorne läuft der Uhrwerk-Motor, während in der Stellung nach hinten der Uhrwerk-Motor blockiert wird. Dieser Schalthebel kann wahlweise auch auf der Unterseite des Wagens betätigt werden.

Der Uhrwerk-Motor selbst kann mit dem beiliegenden Schlüssel durch die Öffnung an der linken Seite der Motorhaube aufgezogen werden, dabei sollte der Uhrwerk-Motor blockiert sein.

### 3. Lenkung

Die Lenkung rastet in mehreren Stellungen ein.

### 4. Fahrertür und Hecktür

Die Fahrertür und die Hecktür des Modells können geöffnet werden. Befindet sich der Türgriff in waagrechter Position, so ist die Tür verriegelt. In senkrechter Stellung des Türgriffes kann die Tür geöffnet werden.

### 5. Ersatzteile

Ein Bezug der Einzelteile des Lieferwagens ist nicht möglich. Im Reklamationsfall muss das defekte Teil zum Umtausch eingeschickt werden.

### Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

- Jeder Verbraucher in der EG ist gesetzlich verpflichtet Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben. Die Batterien werden dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt.
- Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei).

