


Einzelteile der Lokomotive 25511

TRIX
H0



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 25511

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Scherenstromabnehmer	E339 403
2	Bremsschlauch	—
3	Schraube	E138 294
4	Schraube	E266 671
5	Lampen	E355 204
6	Lautsprecher	E120 174
7	Schneckenhalter	E339 423
8	Schneckenwelle	E332 658
9	Motor	E339 475
10	Schraube	E285 099
11	Decoder	352 092
12	Bundschraube	E332 734
13	Klaptritt	E352 352
14	Tritte	E352 385
15	Schraube	E129 363
16	Puffer	E355 205
17	Vorläufer kpl.	E352 448
18	Kurzkupplung	E701 630
19	Schraube	E332 698
20	Schraube	E339 441
21	Haftreifen	7 152
22	Sandkasten	E355 206
	Schläuche, Haken, Tritte, Schleifleisten	E352 446

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.