



# Einzelteile der Lokomotive 37487



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 37487



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

# Einzelteile der Lokomotive 37487

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Scherenstromabnehmer	E15 0672 00
2	Handstangen	E297 807
3	Schraube	E785 030
4	Schraube	E786 750
5	Decoder	292 153
6	Motor	E239 658
7	Kardanwelle	E311 236
8	Antrieb kpl.	E311 463
9	Sechskantansatzschraube	E201 810
10	Haftreifen	7 154
11	Schleifer	E206 370
12	Lautsprecher	E234 556
13	Dachsteckteile	E312 777
14	Lampenhalter, Treppen	E245 798
15	Beleuchtungseinheit	E296 207
16	Lampensockel	E11 0820 03
17	Halter	E11 0819 03
18	Abdeckung, Verbindungsdeichsel	E245 806
19	Puffer	E245 808
20	Kupplungshalter	E12 4759 00
21	Schraube	E14 0760 08
	Schraubenkupplung	E313 790
	Bremsleitungen	E12 5149 00
	Kurzkupplung	E701 630

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.