


Einzelteile der Lokomotive 22269



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 22269

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Stromabnehmer	E309 374
2	Schraube	E785 070
3	Glocke, Pfeife	E287 518
4	Decoder	285 211
5	Schraube	E261 121
6	Schraube	E750 000
7	Lautsprecher	E287 519
8	Leiterplatte Beleuchtung	E282 981
9	Geländer	E12 6942 00
10	Motor	E282 977
11	Schraube	E309 399
12	Lampen	E287 525
13	Puffer	E245 738
14	Kupplungshalter	E12 5100 00
15	Kurzkupplung	E701 630
16	Druckfeder	E15 1041 00
17	Haftreifen	7 153
18	Schraube	E309 426
19	Schraube	E14093 228
20	Treppen	E12694 100
	Bremsleitung	E12515 000
	Zugvorrichtung	E32122 910

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.