


Details der Darstellung  
können von dem Modell  
abweichen.

16415



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

— 20

1	Windleitblech	E337 178
2	Lautsprecher	E345 756
3	Puffer	E331 586
4	Schraube	E19 8001 28
5	Lenkgestell	E262 578
6	Gestänge links	E162 738
7	Gestänge rechts	E162 743
8	Drehgestell	E324 255
9	Kupplungsdeichsel	E257 637
10	Schraube	E19 8049 28
11	Motor	E257 634
12	Klammer	E13 1481 00
13	Abdeckung	E257 633
14	Treppe u. Leitern	E262 566
15	Lampen	E151 837
16	Schraube	E19 7094 28
17	Kupplung kpl.	E198 503
18	Schraube	E19 8035 28
19	Haftreifen	E12 2273 00
20	Schraube	E19 8326 28
21	Puffer	E326 550
	Schutzrohr	E22 3567 00
	Beutel Steckteile	E309 463

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.  
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.